



MÖÖBLIPUHAUSTUSAINE

Tõhus puhastusvahend

Idealne mööbli, köögitasapindade, antiikesemete, põrandate, palkide ja erinevate puitpindade puhastamiseks. Vahend eemaldab vaha, rasva ja õli, tahma ning muu mustuse. Toode ei sisalda vett, tänu millele see sobib ka õrnade pindade puhastamiseks. Ei tõsta puidukiudu pinnalt üles. Ei tooni puitu. Parima lõpptulemuse saavutamiseks tuleks puhastusainet kasutada enne pindade vahatamist või õlitamist. Puhastusaine aurustub täielikult pinnalt ning ei jäta mürgiseid jääkaineid. Puhastusaine ei sisalda vett, seega võib kasutada metallpindade puhastamisel, hilisemalt ei soodusta rooste teket.



Kasutusjuhend:

- Lokutada puhastusvahendit korralikult enne kasutamist
- Terasvill (nt nr 0) niisutada mööblipuhastusainega ning nühkida puhastatavat pinda puidusüüga samas suunas.
- Eemalduv mustus, vaha või õli pühkida koheselt Liberon puhastuslapi või puuvillatoppidega.
- Vajadusel võib puhastust korrata. Enne pindade viimistlust lasta pinnal korralikult kuivada, puhastusainel aurustuda.

Kuivamisaeg: 2h



Katvus:


6m²/L

Töövahend:



terrasvill

Töövahendite puhastamine:



Mööbli-
puhastusaine

LIBERON Näpunäited:

Võib kasutada ka värvitud ja lakitud pindade puhastamiseks. Sellisel juhul tuleks kasutada puhastusainet terasvilla asemel puuvillatoppidega. Mööblipuhastusaine eemalab näiteks pastapliatsi jooned lakitud ja värvitud pindadelt.