


Juhend käsivajutusega trükipressi kasutamiseks

Pressi saab kasutada kõigi reljeeftrükitehnikate jaoks kuni A4 suuruseni (21 x 30 cm). Spetsiaalselt disainitud käepide moodustab kangi, mis avaldab plaadile survet.

Võimalik on kasutada erineva paksusega trükiplaate. Pressi konstruktsiooni tõttu on vaja käepideme kõrgust reguleerida nii, et see pressimise ajal lukustusvõlli ei puudutaks, kuna see vähendab maksimaalset võimalikku survet. Kui käepide puudutab lukustusvõlli vajutamise ajal, tuleb reguleerida ülemise vineerplaadi kõrgust – kas kasutades teist lukustusvõlli asendit või lisades alla plaate (või mõlemat), et käepide jääks kõrgemale. Selleks, et tagada maksimaalne võimalik surve, ei tohiks käepide lukustusvõlli puudutada.



Etapid linoollõike trükkimiseks manuaalse trükipressiga.

1. Värvige linoolplaat.
2. Avage trükipress.
3. Asetage värvitud linoolplaat alumisele plaadile. Selleks, et plaadid ei määrduks, võib kasutada kaitseks lisapaberit.
4. Asetage trükkimispepper värvitud plaadi peale.
5. Sulgege press pärast linoolplaadi ja trükipaberi õiget asetamist.
6. Veenduge, et käepideme vajutamise ajal ei puudutaks see ülemise plaadi lukustusvõlli. Sellisel juhul reguleerige paksust eespool kirjeldatud viisil.
7. Suruge käepidet alla nii tugevalt kui võimalik.
8. Avage press ja võtke trükk välja.

